

a.i.o. control

Einbindung von Philips hue und DMX4all

Die folgende Anleitung beschreibt die Vorgehensweise bei der Einbindung der Philips hue Bridge und DMX4all ArtNet-LED-Dimmer 4 in das mediola[®] System.



Voraussetzung:

Die RGB – DMX & Philips hue Funktion muss im mediola[®] a.i.o. creator freigeschaltet sein. Dazu ist das Funktionsmodul RGB – DMX & Philips hue (Artikel-Nr. SUM-1009) erforderlich.

Für die Einbindung der Philips hue Bridge und DMX4all ArtNet-LED-Dimmer 4 in das mediola[®] System wird die Philips hue Bridge sowie die DMX4all benötigt.

Einbindung von Philips hue

Bevor Sie die Philips Hue Lampen mit dem a.i.o. creator verwenden können, müssen diese erst einmal mit der Philips Hue Zentrale pairen. Um die Philips Hue Zentrale mit Ihrem Netzwerk zu verbinden und Ihre Philips Hue Lampe/n mit Ihrer Philips Hue Zentrale zu pairen, nutzen Sie bitte die Originalbedienungsanleitung des Herstellers. Erst wenn die Philips Hue Lampe/n mit der Philips Hue Zentrale verbunden ist, können die Philips Hue Lampen über den a.i.o. creator gesteuert werden.

Philips hue Bridge als Gateway anlegen

Legen Sie dazu zunächst im Geräte Manager im Bereich "Gateways" ein neues Gateway durch Betätigen der Plus-Taste an. Anschließend erhalten Sie die unten abgebildete Eingabemaske.

räte Gatew	ays IP Kameras	System-Variablen	
ShowRoomGatew	ay		
Neu		Name	l,
		Тур	
		IP Adresse	
		Port	
		Benutzer	
		Descurat	
		Passwort	
	<u> </u>		
<u>+</u>		7	iskastran Anwandan
ateways suchen		Zun	Anwenden

Hier vergeben Sie einen Namen für das neue Gateway (im Beispiel: Philips_hue), selektieren unter Typ "Philips hue" und tragen in das dafür vorgesehene Feld die IP-Adresse Ihrer Philips hue Bridge (Zentrale) ein. Als Port wird Port 80 standardmäßig eingetragen. Wählen Sie in dem Feld UPnP-ID Ihre gefundene Philips hue Zentrale/Bridge aus.

Nach dem Speichern der Eingaben durch die Taste "Anwenden", sollten die Einstellungen für das neue Gateway etwa folgendermaßen aussehen:

ieräte	Gateways	IP Kameras	System-Variablen		
	•	y			
ShowRo	omGateway	p.			
Philips_	Hue		Name	Philips_Hue	
			Тур	Philips hue	•
			IP Adresse	192.168.55.200	
			Port	80	
			Benutzer		
			Passwort		
			UPnP-ID	Philips	•
+	-)				
Gateway	s suchen		Zur	ücksetzen An	wenden



Hinweis:

Sollte ihre Philips hue Bridge nicht gleich gefunden werden, schliessen Sie den "Geräte Manager". Anschließend führen Sie den Vorgang nochmals beginnend mit Schritt 1 durch.

Eine Philips hue Lampe im Geräte Manager anlegen

Legen Sie nun unter dem Bereich "Geräte" im Geräte Manager ein neues Gerät an. Vergeben Sie dem Gerät einen optionalen Namen. Als Gateway wählen Sie Ihre "Philips hue Zentrale/Bridge" aus, welchen wir in unserem Beispiel mit dem Namen "Philips_Hue" angelegt haben. Tragen Sie nun bitte für Lampe 1 in das Feld "Adresse" eine 1 (bzw. die Adresse, die der Lampe vergeben wurde) ein.

Nach dem Speichern der Eingaben durch die Taste "Anwenden", sollten die Einstellungen etwa folgendermaßen aussehen:

nte-Maha	ger		_	
Geräte	Gateways	IP Kameras	System-Variablen	
V 📄 Ph	nilips		Name	hue Lamne
a	hue_Lampe		Gateway	Philips_Hue
			Adresse	1
+ Neue Gr Sensor e	 uppe anlegen rfassen		Zur	ücksetzen
				Schließer



<u>Hinweis:</u>

Für jede weitere hue Lampe müssen Sie ein eigenes Gerät mit der jeweiligen Adresse anlegen.

Um den pair-Vorgang vollständig abzuschließen, benötigen Sie ein Smartphone/Tablet für die Bestätigung des pair-Vorgangs. Dieses ist nicht über die Voransicht oder die a.i.o. Remote für den Computer möglich. Installieren Sie die aktuelle Version der a.i.o. Remote-App auf Ihrem Smartphone/Tablet, welches Sie über Ihren AppStore/Google-Play-Store runterladen können.

Laden Sie sich über die a.i.o. Remote-App Ihre erstellte Fernbedienung auf Ihren Smartphone/Tablet und starten Sie diese. Nach Drücken der für Ihre Philips Hue Lampe erstellte Taste auf Ihrer Fernbedienung sollte folgendes Dialog-Fenster erscheinen.



Um den pair-Vorgang vollständig abzuschließen, drücken Sie nun auf den pair-Knopf Ihrer Philips Hue Zentrale/Bridge und anschließend auf den "OK"-Button im Dialog-Fenster.

Jetzt sollten Sie Ihre Philips Hue Lampe über Ihre erstelle Fernbedienung steuern können.

Einbindung von DMX4all ArtNet-LED Dimmer 4

DMX4all als Gateway anlegen

Legen Sie dazu zunächst im Geräte Manager im Bereich "Gateways" ein neues Gateway durch Betätigen der Plus-Taste an. Anschließend erhalten Sie die unten abgebildete Eingabemaske.

eräte Gateways IP Kame	ras System-Variablen
ShowRoomGateway	
Neu	Name
2	Тур
	IP Adresse
	Port
	Reputtor
	Passwort
* ·	

Hier vergeben Sie einen Namen für das neue Gateway (im Beispiel: DMX4all), selektieren unter Typ "dmx4all" und tragen in das dafür vorgesehene Feld die IP-Adresse des DMX4all Controllers ein. Als Port wird Port 6454 standardmäßig eingetragen.

Nach dem Speichern der Eingaben durch die Taste "Anwenden", sollten die Einstellungen für das neue Gateway etwa folgendermaßen aussehen:

eräte Gal	teways	IP Kameras	System-Variablen	
	cuwaya		a jorenn varianten	
DMX4all		-		2- 11
Cherron Contraction of the			Name	DMX4all
			Тур	dmx4all 🛛 🔹
			IP Adresse	192.168.55.205
			Port	6454
			Benutzer	
			Passwort	
+ -			12	2.5
Gateways suc	<u>hen</u>		Zur	ücksetzen Anwenden

© 2014 mediola – connected living AG, Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Version Stand: 08/2014

LED-Steuerung für DMX4all anlegen

Legen Sie nun unter dem Bereich "Geräte" im Geräte Manager ein neues Gerät an. Vergeben Sie dem Gerät einen optionalen Namen. Als Gateway wählen Sie Ihr "DMX4all Controller" aus, welchen wir in unserem Beispiel mit dem Namen "DMX_4all" angelegt haben.

ieräte Gateway	s IP Kameras	System-Variable	n	
▼ 🚞 DMX_LED				
ED_Steue	erung	Name	LED_Steuerung	
		Gateway	DMX4all	•
		Dieses LED	-Gerät hat keine Eige	enschaften.



<u>Hinweis:</u>

Beim Einbinden der LEDs in die Fernbedienungsseite schaltet der Befehl "off" die LEDs aus und die Auswahl einer Farbe schaltet bzw. "Color" die LEDs wieder an.